



Zum **Hauptwasserhahn** gehen Sie bitte **Rechts** an der Eingangstür die Stufen hoch und folgen sie der Beschreibung.



Rechts kommt eine Holzstapel, Links ein Baumstumpf.

Nach dem Holzstumpf Links bergauf.



Dann kommt ein Steinhafen.



Unter einem Deckel ist der **Hauptwasserhahn (grünes Rädchen)**
(der Wasserhahn (klein) dient nur zur Entlüftung).

Wasser ANstellen:

1. Entlüftungshahn (Wasserhahn klein, silber) zudrehen.
2. **Hauptwasserhahn (grünes Rädchen) öffnen.**

Wasser ABstellen:

1. Entlüftungshahn (Wasserhahn klein, silber) öffnen.
2. **Hauptwasserhahn (grünes Rädchen) zudrehen.**

BITTE nach dem Aufenthalt, den **Hauptwasserhahn** zudrehen.

Und die Leitung leerlaufen lassen (in der Hütte den Wasserhahn öffnen und warten bis kein Wasser mehr kommt).

Rohrplatzer und Wasserschäden sind sehr ärgerlich.

Deswegen unbedingt ans ABSTELLEN denken!!

danke und ein herzliches gut pfad,
stefan

stamm tilly

17.01.13 22:48:33